



ストライカー&ヒンジカバー装着位置

ソリオ (MA27S/37S系)



ノーマルストライカー装着位置

- ・運転席側

スライドドアカバー装着位置


- ・スライドドア後方R
- ・スライドドア後方L

ヒンジ装着位置

- ・運転席側
- ・助手席側

※スライドドア前方は形状及びスライドドアの構造上装着できません。

運転席側



スライドドア後方



ヒンジカバー



スライドドア前方は装着出来ません

