

トヨタ純正ナビ専用 USB ケーブル (Type B) 取付について

この度は当社 Jusby 製品のお買上げ誠にありがとうございます。

USB ケーブル取付後ごよくある Q&A を掲載させていただいております。ご不明な点等ありましたら参考にしてください。

Q&A

・携帯の充電は可能だがUSBタブがアクティブにならない

ナビの仕様として、USB メモリースティック等に mp3 等のファイルを入れたメモリースティックを接続して初めてアクティブになる仕様の場合があります。ケーブルのみではアクティブにならない場合があります。

・USB メモリーが認識されない

USB メモリーのファイルフォーマットが異なる可能性があります。(NSZT 系の場合 FAT16/32 のみ)
また最大フォルダ数・最大ファイル数・対応ファイル形式 (フォーマット) が決まっている場合があります。
詳しくはナビ取説をご確認下さい。

・スマートフォンとの接続が認識されない

ナビとの適合が未対応な場合があります。 対応機種はナビ仕様に依存する為、詳しくはナビ取説をご確認下さい。

・動画や音楽再生されない

ファイルのフォーマットが適合していない場合等が考えられます。ナビの仕様によって異なりますので、ナビ取説を参考に、ビットレートやファイルサイズ・フォーマット等をご確認ください。

当商品はジャスビーオリジナル商品です。 デッドコピー防止の為、2018.11 月に意匠登録申請済みです。

デッドコピーには「業者」及びコピー目的の「個人」に対して請求致します。デッドコピーには厳格に対応致します。

当説明書に掲載されている全ての画像・文章・情報等は著作権により保護されております。

当社の許可なく内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・アップロードすることを固く禁じます。

その他 HDMI ケーブル等の接続により別途接続設定が必要な場合があります。正常使用できない場合はお手数ですが注文番号をご用意の上、当社までメールもしくは電話にてお問い合わせください。